

注意

セーフモードについて

READY/TTL ランプが橙⇄緑で交互点滅した時は、セーフモードが働いています。

弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。

☆下記のような状態で繰り返しストロボ電源を入れるとセーフモードが働いて発光できなくなります。

- 電池が消耗して、電源を入れて READY ランプが点くまで 30 秒以上かかる時。
- 充電状態が違う電池や異種電池の混用時。

NOTE

SafeMode

The READY/TTL lamp flashes orange and green alternately. Circuit Protection is activated. Please contact the World Customer Service Center or an authorized SEA&SEA dealer.

☆ If you repeatedly turn on the strobe under the following conditions, the strobe will stop firing as the circuit protection is activated.

- When the READY lamp does not activate within 30 seconds after the power switch is turned on, due to drained (exhausted) batteries being used.
- When batteries of different makes or different charge states are used.